

<b>Prüf- schritt</b>	<b>TECH 1- Display</b>	<b>Hinweis</b>	<b>Sollwert</b>	<b>Mögliche Fehlercodes</b>
24 *	DWA STATUS	Zustand der Diebstahlwarnanlage DWA entschärft DWA scharfschalten! DWA nach 10 Sek. geschärft	ENTSCHÄRFT SCHÄRFEN GESCHÄRFT	18, 32, 34 39

**Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Diese Funktion kann nicht im Kabelbaum geprüft werden.

Prüfschritt 1 . . 23 OK

- DWA-Steuergerät defekt

\* Zur Sicherheit DWA-Steuergerät vom Kabelbaum trennen, dann aufstecken und Prüfschritt wiederholen!

vectra16v.com