

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	SIG.HECKKL. SCH.	Kofferraum ZU (abgeschlossen) DWA am Türschloß scharfschalten Mindestens 10 s warten Kofferraum aufschließen DWA entschärfen	OFFEN GESCHL. 0 V	18, 32, 39	15, 10

vectra16v.com