

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
13	SIGNAL ENTSCHÄRF	DWA scharfschalten DWA entschärfen Nach ca. 1 s	AKTIV 12 V INAKTIV 0 V	18, 39	11, 10

vectra16v.com