

## Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
14	SIGNAL SCHÄRFEN	DWA entschärfen DWA scharfschalten Nach ca. 1 s DWA entschärfen	AKTIV 12 V INAKTIV 0 V	18	20, 10

vectra16v.com