

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
15	DWA STATUS	Zustand der Diebstahlwarnanlage: DWA entschärft DWA scharfschalten DWA nach 10 s geschärft DWA entschärfen	ENTSCHÄRFT SCHÄRFEN GESCHÄRFT	18, 32, 34, 39	-

vectra16v.com