

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
22	BLINKLICHT RECHTS	<p>Motorhaube öffnen DWA scharfschalten Haubenkontakt drücken Mindestens 10 s warten Haubenkontakt wiederholt loslassen und drücken</p> <p>Hinweis: Bei Steuergeräten mit Ländercode "GB" wird die Blinkanlage nicht betätigt.</p> <p>DWA entschärfen</p>	<p>wechselnd INAKTIV 0 V und AKTIV 12 V</p> <p>ALARM wird ausgelöst (Blinker und Hupe jeweils für einen kurzen Zeitraum aktiv)</p>	27	25, 10