

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
23	SIGNALHORN REL.	Motorhaube öffnen DWA scharfschalten Haubenkontakt drücken Mindestens 10 s warten Haubenkontakt wiederholt loslassen und drücken DWA entschärfen	wechselnd INAKTIV und AKTIV ALARM wird ausgelöst (Blinker und Hupe jeweils für einen kurzen Zeitraum aktiv)	25	-