

C-25, Glühzeit Kontrolleuchte Stromkreis

C-25, Glühzeit Kontrolleuchte Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Masseschluß/Stromkreis-Unterbrechung des Signal-Stromkreises	Folgende Kontrolleuchten kurzzeitig AN? H23 Kontrolleuchte - Airbag oder H26 Kontrolleuchte - ABS
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Zündung EIN 	
Ja: T02		Nein: E05
T02	Prüfung: Spannungsschluß des Signal-Stromkreises	kleiner als 0,1 V
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Kabelsatzstecker abziehen von: K70 Steuergerät - Diesel • Folgende Komponente entfernen: Instrument • Zündung EIN • Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27 & Masse 	
Ja: T03		Nein: E04
T03	Prüfung: Spannungsschluß/Stromkreis-Unterbrechung des Signal-Stromkreises	größer als 11,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Folgende Komponente einbauen: Instrument • Zündung EIN • Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27 & Masse 	
Ja: T04		Nein: E03

T04	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Signal-Stromkreises	Ist mindestens eine der folgenden Kontrolleuchten AN? H16 Kontrolleuchte - Glühzeit
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27 & Masse • Zündung EIN 	
Ja: E01		Nein: E02

C-25, Glühzeit Kontrolleuchte Stromkreis

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: K70 Steuergerät - Diesel
E02	<ul style="list-style-type: none"> • Stromkreis-Unterbrechung zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27 & Instrument Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 23 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: H16 Kontrolleuchte - Glühzeit oder Instrument
E03	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Masse/Unterbrechung des Stromkreises zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27 & Instrument Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 23 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: Instrument Siehe folgende Prüfanleitung: Instrument
E04	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Spannung zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 27

	<p>& Instrument Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 23</p>
E05	<ul style="list-style-type: none">• Stromkreis-Unterbrechung zwischen: S1 Schalter - Anlasser Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 15 & F29 Sicherung Eingangsseitiger Kontakt oder F29 Sicherung Ausgangsseitiger Kontakt & Instrument Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: Instrument Siehe folgende Prüfanleitung: Instrument

vectra16v.com