

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
31	Hallsensor am Zündverteiler kein Drehzahlsignal	04	<ul style="list-style-type: none">• keine Drehzahlenerkennung

vectra16v.com