

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
36	Oktanzahlstecker Falsche Kodierung	05, 06	<p>Beim Start wird die eingestellte Oktanzahlstufe erkannt. Verändert sich der Oktanzahlwiderstand während des Betriebes, so wird dies als Fehlfunktion erkannt.</p> <p>Als Notlaufprogramm wird die kleinste Oktanzahlstufe angewählt, die einen Schutz des Motors gegen klopfende Verbrennung gewährleistet.</p>

vectra16v.com