

<b>Fehlercode</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ...</b>
46	Temperaturfühler, Öl Spannung zu niedrig	02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öltemperatur &gt; 140 °C (&lt; 0,5 V)</li></ul> Wird der Fehlercode 46 abgespeichert, so führt das Steuergerät keine Temperaturverstellung aus.

vectra16v.com