

<b>Fehlercode</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ...</b>
47	Temperaturfühler, Öl Spannung zu hoch	02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öltemperatur &lt; -33 °C (&gt; 4,98 V)</li></ul> Wird der Fehlercode 47 abgespeichert, so führt das Steuergerät keine Temperaturverstellung aus.

vectra16v.com