

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
22	Drosselklappen-PO TI-Spannung NIEDR.	06, 10, 13, 15	<ul style="list-style-type: none"> • Der fehlercode wird gesetzt, wenn die Signalleitung des Drosselklappenpotenziometers eine Unterbrechung oder einen Kurzschluß gegen Masse hat, d. h. die dem Steuergerät signalisierte Spannung < 0,10 V ist. <p>Wenn Fehlercode 22 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät mit dem Ersatzwert für Vollast (ca. 80° Drosselklappenwinkel). Übergangsanreicherung, Schubabschaltung und Leerlaufregelung sind nicht mehr möglich.</p>	7/6

vectra16v.com