

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
36	ROZ-Kodierung	02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Fehlercode wird gesetzt, wenn sich der Zustand der ROZ-Kodierung gegenüber dem Stand beim Anlassen ändert.</li></ul>	25/16

vectra16v.com