

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
48	Batterie	07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die folgenden drei Bedingungen für ca. 4 s erfüllt sind:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Motor läuft im Leerlauf</li> <li>2) Gemessene Batteriespannung &lt;9,3V</li> <li>3) Motortemperatur &gt;40°C</li> </ol> </li> </ul> <p>Wenn der Fehlercode gespeichert ist, wird kein Ersatzwert verwendet, da dann "Zündung AUS" nicht mehr erkannt werden könnte.</p>	4/16

vectra16v.com