

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
58	Co-Kodierung Spannung niedrig	01, 06, 13, 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Fehlercode wird gespeichert, wenn in der Schubphase (<math>&gt;2000\text{min}^{-1}</math>) die Eingangsleitung gegen Masse kurzgeschlossen (LL-CO-Aktiviert) ist.</li> </ul>	10/16

vectra16v.com