

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
59	DKA-Regler Ausfahrtzeit zu lang	06, 11	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gesetzt, wenn nach Ausschalten der Zündung (Motor-Stop-Funktion) der Drosselklappenansteller zu langsam ausfährt. • Während des Motorlaufs wird der Drosselklappenansteller Sollwert mit dem -Istwert verglichen. Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die Differenz zu groß wird. 	-

vectra16v.com