

**Tafel 2 - Fehlercodetabelle**

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seit Motorstart sind 180 s vergangen</li><li>• Batteriespannung &lt; 10 V</li></ul> <p>Wenn Fehlercode 48 erkannt wurde, gleicht das Steuergerät die Batteriespannung bis zu einer gewissen Grenze aus. Zusätzlich werden die Lernfunktionen gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet.</p>	

vectra16v.com