

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
1	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN, alle Verbraucher ausschalten Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V > 8 V 13,0 bis 15,9 V	48,49	27,24

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert

Fehlerursache:

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| • Zündung EIN | > 11,5 V | • Batterie entladen
Korrodierte kontakte |
| • Motor starten | > 8 V | • Generator bzw. Regler defekt |
| • Motor läuft | > 13 V | • Generator bzw. Regler defekt
• Steuergerät defekt |

vectra16v.com