

F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
03	SIM. LL-SCHALTER	Motor läuft im Leerlauf Gaspedal etwas betätigen	AKTIV INAKTIV	21,22	INTERN

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert

Fehlerursache:

- Motorläuft im Leerlauf
- Stecker vom Drosselklappenpotentiometer abziehen

INAKTIV

- Kurzschluß zwischen Kl. 3am Drosselklappenstecker und Kl. 1
Kabelunterbrechung vom
 - Steuergerät Kl. 53 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 3
 - Steuergerät Kl. 30 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 1
 - Steuergerät Kl. 12 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 2
- Steuergerät defekt

vectra16v.com