

## F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
04	SIM. VL-SCHALTER	Motor läuft im Leerlauf Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten	INAKTIV AKTIV	21,22	INTERN

### Hinweise zur Fehlersuche:

### Sollwert

### Fehlerursache:

- Motorläuft im Leerlauf
- Stecker vom Drosselklappenpotentiometer abziehen

INAKTIV

- Kurzschluß zwischen Kl. 3am Drosselklappenstecker und Kl. 1  
Kabelunterbrechung vom
  - Steuergerät Kl. 53 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 3
  - Steuergerät Kl. 30 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 1
  - Steuergerät Kl. 12 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 2
- Steuergerät defekt

vectra16v.com