

## F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
21	LFR- ABWEICHUNG	Motor läuft im Leerlauf betriebswarm	124 bis 173 Schritte	56,57	4,37

**Hinweise zur Fehlersuche:**

**Sollwert**

**Fehlerursache:**

- siehe Prüfschritt 20

### **Wichtig:**

Bei Abfall des Kabelsatzsteckers-Leerlaufdrehssteller wird der mechanische Notlauf aktiv.

Hierbei erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf 1200 bis 1500 min<sup>-1</sup>.

vectra16v.com