

F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
22	LFR-KENNFELD-KOR	Motor läuft im Leerlauf betriebswarm Fahrzeuge ohne Wegstreckenfrequenzgeber	124 bis 173 Schritte 128 Schritte	56,57	INTERN

Hinweis:

Die LFR-KENNFELD-KOR gibt an, wie groß der Soll-Luftbedarf des Motors ist.
Über die LFR-KENNFELD-KOR kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems nach einer Fahrt (Geschwindigkeitseinfluß) erfolgen.

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert

Fehlerursache:

- LFR-KENNFELD-KOR
konstant < 75 Schritten
und gleichzeitig
LFR-ABWEICHUNG konstant
zwischen 124 bis 173 Schritte
LFR-INTEGRATOR konstant
bei einem Wert < 128 Schritte

LFR-KENNFELD-KOR 75 bis 175 Schritte
LFR-ABWEICHUNG 124 bis 173 Schritte
LFR-INTEGRATOR 122 bis 136 Schritte siehe Prüfschritt 20

- LFR-KENNFELD-KOR
konstant > 175 Schritten
und gleichzeitig
LFR-ABWEICHUNG konstant
zwischen 124 bis 173 Schritte
LFR-INTEGRATOR konstant
bei einem Wert > 128 Schritte

LFR-KENNFELD-KOR 75 bis 175 Schritte
LFR-ABWEICHUNG 124 bis 173 Schritte
LFR-INTEGRATOR 122 bis 136 Schritte siehe Prüfschritt 20