

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
16	KLOPF SIGNAL - MESSKREIS	08	<ul style="list-style-type: none"> • Motordrehzahl über 2000 u / min⁻¹ • Steuergerät - Bezugsspannung für Klopfsensor unter 10 mV. (Wert variiert ja nach Motordrehzahl) • Klopfspannung wird ausgewertet. Ermittelter Wert ist nicht plausibel. <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motorlastsignal über 3,3 ms und Kühlmitteltemperatur über - 0,3 5C: Aus Sicherheitsgründen verstellt das Steuergerät den Zündwinkel um bis zu 10,5 5CA in Richtung spät. (Wert variiert ja nach Motordrehzahl)

vectra16v.com