

**Tabelle 2, Fehlercodes**

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
18	KLOPF SIGNAL - MODUL; SG ER - SETZEN	08	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kühlmitteltemperatur unter - 0,3 5C oder</li><li>• Lastsignal unter 3,3 ms (Wert variiert ja nach Motordrehzahl)</li><li>• Motordrehzahl über 600 u / min<sup>-1</sup> und unter 5000 u / min<sup>-1</sup></li><li>• Das Steuergerät verwendet zur Erkennung des Fehlers eine interne Auswertungslogik der Klopfspannung, die eine bestimmte Zeit lang gemessen wird.</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Motorlastsignal liegt über 3,3 ms und die Kühlmitteltemperatur über - 0,3 5C: Aus Sicherheitsgründen verstellt das Steuergerät den Zündwinkel um bis zu 10,5 5CA in Richtung spät. (Wert variiert ja nach Motordrehzahl)</li></ul>