

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none">• Motor nicht in Betrieb: Motor anlassen• Nach Anlassen des Motors 3 Min. warten• Batteriespannung unter 10 V <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein Ersatzwert <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät gleicht die Wirkung der niedrigen Batteriespannung in einem gewissen Maß aus. Die Lernfunktionen (Lambdaregelung, Leerlaufregler und Klopfregelung) werden unterdrückt, und für Berechnungen werden die zuletzt gültigen Werte verwendet.

vectra16v.com