

Tabelle 2, Fehlercodes

| Fehlercode | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe laut F0: Datenliste Nr. | Bedingungen der Fehlercodespeicherung |
|------------|---|---------------------------------------|--|
| 69 | ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG NIEDR. | 05 | <ul style="list-style-type: none">• Ansauglufttemperatur über 140 5C (Kurzschluß an Masse) <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 21 5C als Ersatzwert. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Lernfunktionen (Lambdaregelung, Leerlaufregler und Klopfregelung) werden unterdrückt, und für Berechnungen werden die zuletzt gültigen Werte verwendet. |

vectra16v.com