

**F0: DATENLISTE**

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung "EIN", alle stromverbrauchenden Einheiten ausschalten Motor anlassen Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur	11,5 bis 13,5 V  über 8 V 12,0 bis 15,0 V	48,49	37,19
<b>Fehlersuche:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündung "EIN"</li> <li>• Motor anlassen</li> <li>• Motor läuft</li> <li>• Siehe Tabelle 1</li> </ul>		<b>Sollwert:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>über 11,5 V</li> <li>über 8 V</li> <li>über 13 V</li> </ul>	<b>Fehlerursache:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie entladen</li> <li>• Kontakte korrodiert</li> <li>• Drehstromgenerator oder Regler defekt</li> <li>• Motronic - Steuergerät K61 defekt</li> <li>• Drehstromgenerator oder Regler defekt</li> </ul>		

vectra16v.com