

F0: DATENLISTE

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
20	KLIMA RELAIS	Fahrzeuge ohne Klimaanlage: Fahrzeuge mit Klimaanlage: Zündung "EIN" Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur Klimaanlage eingeschaltet Hinweis: Je nach Außentemperatur kann der KLIMA THERMOSCH. abwechselnd zwischen AKTIV und INAKTIV hin - und herschalten	INAKTIV 12V INAKTIV 12V INAKTIV 12V AKTIV 0V	87,88	19,25,37
Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache: • Siehe Tabelle F5: STELLGL. - TEST, Prüfschritt 06					

vectra16v.com