

**F0: DATENLISTE**

Nr.	Tech 1 Display	Prüfungsbedingungen	Sollwert	Fehler-codes	Klemme
21	AGR - VENTIL	Zündung "EIN"  Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur Gaspedal leicht betätigen	INAKTIV  INAKTIV  abwechselnd AKTIV und INAKTIV	33,34	23,19

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

Siehe Tabelle F5: STELLGL. -  
TEST, Prüfschritt 07

vectra16v.com