

F0: DATENLISTE

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
25	TANKENTL. - VENTIL	Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur Alle stromverbrauchenden Einheiten ausschalten Gaspedal betätigen Hinweis: Bei dieser Prüfung muß der Motor vor Betätigen des Gaspedals einige Sekunden lang im Leerlauf laufen.	0 % über 0 %	61,62	5,19
Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache:					
• Siehe Tabelle F5: STELLGL. - TEST, Prüfschritt 05					

vectra16v.com