

F0: DATENLISTE

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
31	LFR - POSITION	Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur Alle stromverbrauchenden Einheiten ausschalten	84 bis 99 Schritte	56,57	4,24
<p>Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache:</p> <ul style="list-style-type: none">• Siehe Tabelle F5: STELLGL. - TEST, Prüfschritt 04• Siehe Tabelle F8: SG. KONTROLL., Prüfschritt 01• Siehe Tabelle F0: DATENLISTE, Prüfschritt 33					

vectra16v.com