

**F0: DATENLISTE**

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
34	LFR - KENNFELD - KOR	Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur Alle stromverbrauchenden Einheiten ausschalten	124 bis 135 Schritte	56,57	-

**Hinweis:**

Die LFR - KENNFELD - KOR zeigt Sollwert - Anforderungen des Motors an. Über die LFR - KENNFELD - KOR können die Lernwerte des Systems nach einer Fahrt ausgewertet werden (Einfluß der Drehzahl).

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Siehe Tabelle F0: DATENLISTE, Prüfschritt 31,33</li></ul>		

vectra16v.com