

## F0: DATENLISTE

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
41	O2 TEILL. KENNF.	<b>Nur X 20 SE -, X 22 XE - Motor:</b> Motor läuft im Teillastbereich und hat Betriebstemperatur	118 bis 138 Schritte	13,38,39	-

### Hinweis:

Über O2 TEILL. KENNF. werden multiplizierte Abweichungen vom Idealgemisch (z. B. aufgrund von Änderungen in der Luftdichte; Änderungen in Dichte und Qualität des Kraftstoffs; Einspritzfehlern, usw. ) vom Steuergerät erkannt und dauerhaft im Speicher gespeichert. Der Lernvorgang findet nur bei aktiver Lambdaregelung und normal laufendem Motor statt.

Der multiplizierte Korrekturfaktor ist im gesamten Bereich des Kennfeldverlaufs wirksam, besonders aber bei mittleren und oberen Motordrehzahlen.

O2 TEILL. KENNF. kann zur Auswertung der vom System erlernten Werte verwendet werden.

Zur Auswertung einer Abweichung von O2 TEILL. KENNF. muß O2 INTEGRATOR beobachtet werden.

Liegt dieser Wert außerhalb des Toleranzbereichs, kann eine Aussage über den Gemischzustand des Motors gemacht werden.

- Siehe Prüfschritt 39