

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

**Betroffene Klemmen:**

11, 23, 28, 39, 43, 56, 58, 60 (X80)

**(Standardwert)**

11, 23, 28, 39, 43, 56, 58, 60 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com