

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

Betroffene Klemmen:

11, 23, 28, 39, 43, 56, 58, 60 (X80)

(Standardwert)

11, 23, 28, 39, 43, 56, 58, 60 (X126)

(2003)

vectra16v.com