

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

**Betroffene Klemmen:**

15, 16, 31, 32 (X80)

**(Standardwert)**

15, 16, 31, 32 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com