

- Motor läuft
- Das Steuergerät kann das Nockenwellensignal nicht synchronisieren.

**Betroffene Klemmen:**

36 (X80)

**(Standardwert)**

36 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com