

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

**Betroffene Klemmen:**

25, 57 (X79)

**(Standardwert)**

25, 57 (X125)

**(2003)**

vectra16v.com