

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

**Betroffene Klemmen:**

4, 5, 21, 22, 37, 54 (X79)

**(Standardwert)**

4, 5, 21, 22, 37, 54 (X125)

**(2003)**

vectra16v.com