

- Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät aktiviert
- Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)
- Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung kein "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrungen-Steuergerät

**Auswirkung:**

- Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

**Betroffene Klemmen:**

12, 36 (X58)

vectra16v.com