

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercodes
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN  Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V  > 8 V 13,0 bis 15,9 V	37/19	48, 49

**Fehlersuche:**

• Zündung EIN

Motor starten

Motor läuft

**Sollwert:**

> 11,5 V

> 8 V

> 13 V

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert **nicht** erreicht wird)

- Batterie entladen  
Korrodierte Kontakte
- Generator bzw. Regler defekt
- Generator bzw. Regler defekt
- Steuergerät defekt

vectra16v.com