

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercodes
16	DREHMOM.-KONTR.	Motor läuft im Leerlauf Schaltgetriebe-Fzg.: Automatik-Fzg:	INAKTIV INAKTIV	51/19	75

Hinweis: Das Motordrehmoment wird bei Fahrzeugen mit Automatik-Getrieben beim Schaltvorgang über die Vorzündung reduziert.
Vor Abklemmen des Getriebesteuergerätes sicherstellen, daß Fehlercodes ausgelesen und notiert wurden.

Fehlersuche:

- Zündung AUS
- Getriebesteuergerät und Motronic-Steuergerät vom Kabelsatz trennen
- Mit Multimeter Widerstand messen am Stecker Getriebesteuergerät Kl. 4 und Stecker Motronic-Steuergerät Kl. 51

Sollwert:

ca. 0 Ω

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Unterbrechung im Kabel vom Motronic-Steuergerät Kl. 51 zum Getriebesteuergerät Kl. 4
- Kurzschluß gegen Masse im Kabel vom Motronic-Steuergerät Kl. 51 zum Getriebesteuergerät Kl. 4
- Motronic-Steuergerät defekt

vectra16v.com