

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercodes
17	LFR-TASTVERHÄLT.	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm, Automatik in P/N	32 bis 60 %	4/24	56, 57

Fehlersuche:

- siehe Prüfschritt Nr. 18

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

vectra16v.com