

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercodes
33	TANKENTL.-VENTIL	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gasstoß geben	0 % 0 % 1 % bis 99 %	5/24	61, 62

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

- Siehe Tafel 5 F5:STELLGL.-TEST
Prüfschritt 03

vectra16v.com