

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V > 8 V 13 bis 16 V	48, 49

**Fehlersuche:**

- Zündung EIN
- Motor starten
- Motor läuft

**Sollwert:**

- > 11,5 V
- > 8 V
- > 13 V

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwerte **nicht** erreicht werden)

- Batterie entladen  
korrodierte Kontakte
- Generator bzw. Regler defekt
- Generator bzw. Regler defekt
- Steuergerät defekt

vectra16v.com