

FO:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN, alle Verbraucher ausschalten Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V > 8 V 13,0 bis 15,9 V	48, 49	27, 24
Hinweise zur Fehlersuche:					
<ul style="list-style-type: none">• Zündung EIN• Motor starten• Motor läuft		Sollwert:	<ul style="list-style-type: none">> 11,5 V> 8 V> 13 V	Fehlerursache:	<ul style="list-style-type: none">• Batterieentladen• Korrodierte Kontakte• Generator bzw. Regler defekt• Generator bzw. Regler defekt• Steuergerät K 61 defekt

vectra16v.com