

**FO:DATENLISTE**

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
03	SIM. LL-SCHALTER	Motor läuft im Leerlauf Gaspedal etwas betätigen	AKTIV INAKTIV	21, 22	INTERN

<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft im Leerlauf</li><li>• Stecker vom Drosselklappenpotentiometer P34 abziehen</li></ul>	INAKTIV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß zwischen Kl.3 und Kl.1 am Stecker Drosselklappenpotentiometer P34</li><li>• Kabelunterbrechung vom Steuergerät K61/Kl.53 zum Drosselklappenpotentiometer Kl.3<ul style="list-style-type: none"><li>- Steuergerät K61/Kl.30 zum Drosselklappenpotentiometer Kl.1</li><li>- Steuergerät K61/Kl.12 zum Drosselklappenpotentiometer Kl.2</li></ul></li><li>• Steuergerät K61 defekt</li></ul>