

## FO:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
04	SIM. VL-SCHALTER	Motor läuft im Leerlauf Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten	INAKTIV  AKTIV	21, 22	INTERN

<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor läuft im Leerlauf</li> <li>• Stecker vom Drosselklappenpotentiometer P 34 abziehen</li> </ul>	INAKTIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluß zwischen Kl. 3 und Kl. 1 am Stecker Drosselklappenpotentiometer P 34</li> <li>• Kabelunterbrechung vom               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuergerät K 61/Kl. 53 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 3</li> <li>- Steuergerät K 61/Kl. 30 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 1</li> <li>- Steuergerät K 61/Kl. 12 zum Drosselklappenpotentiometer Kl. 2</li> </ul> </li> <li>• Steuergerät K 61 defekt</li> </ul>