

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
22	LFR-ABWEICHUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	87 bis 107 Schritte	56, 57	4/19

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

- siehe Prüfschritt 23

Wichtig:

Nach abfallen des Kabelsatzsteckers Leerlaufdreher wird der mechanische Notlauf aktiv. Hierbei erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf 1200 bis 1500 min⁻¹.

vectra16v.com